



ご使用の前に

- ・カメラ側面のマイクロSDカード用スリットに、カードを差し込んでください(別売り)
- ・付属の充電器でバッテリーの充電をしてください
- ・カメラモニターのフィルムを剥がしてください

注意

- ・強い衝撃を加えないでください
- ・水や湿気の多い環境で使用しないでください
- ・火の近く、高温の場所を避けてください
- ・大人の方の監視下でご使用ください
- ・分解をしないでください

基本操作

電源のオン/オフ

『電源ボタン』を2秒以上押す事で、電源のオンまたはオフが出来ます

モード選択

- ・『カーソル移動ボタン』で、使用したい機能のアイコンにカーソルを合わせます
- ・『シャッターボタン』を押すと決定となります
- ・戻る場合は『電源ボタン』を一度押しで戻れます

写真モード

- ・『シャッターボタン』を押すことで写真が撮れます
- ・メニューに戻る場合は『電源ボタン』を一度押しで戻れます

～写真モードのその他の機能～

- ・『カーソル移動上または下』を押すと、フレーム選択ができます(全31種)
- ・『カーソル移動左』を押すと、タイマー機能が起動します
- ・『カーソル移動上』を長押しすると、拡大が可能です(最高4倍)戻す場合は『カーソル移動下』を長押ししてください

動画モード

- ・『シャッターボタン』を押すことで動画の撮影を開始します。動画を停止させる場合はもう一度『シャッターボタン』を押してください
- ・メニューに戻る場合は『電源ボタン』を一度押しで戻れます

～動画モードのその他の機能～

- ・『カーソル移動上または下』を押すと、フレーム選択ができます(全6種)
- ・『カーソル移動左』を押すと、「こまどり」または「スローモーション」撮影の選択ができます

ファイルモード

- ・撮影した写真と動画のファイル確認ができます
- ・『カーソル移動右または左』でファイルを選択できます。動画を再生する場合は『シャッターボタン』を押してください
- ・『カーソル移動上』を押すと表示しているファイルの削除ができます。削除したい場合は『カーソル移動右』で「実行」にカーソルを合わせ、『シャッターボタン』を押してください
- ・『シャッターボタン下』を押すと全ファイルの削除ができます。削除したい場合は『カーソル移動右』で「実行」にカーソルを合わせ、『シャッターボタン』を押してください
- ・メニューに戻る場合は『電源ボタン』を一度押しで戻れます

設定モード

- ・各種設定が行えます

メニュー	サブメニュー
画像サイズ	40M/ 20M/ 18M/ 16M/ 12M/ 8M/ 5M/ 3M/ 2M
タイマー	オフ/ 2s/ 5s/ 10s
ビデオサイズ	1080P/ 720P/ VGA
日付プリント	オン/ オフ
表示言語	English/繁体中文/ 简体中文/ 日本語/ Français/ Deutsch/ Italiano / Italiano/ Portuguese/ русский/ Español/
スクリーンオフ	オフ/ 1 Min./ 2 Min./ 3Min.
自動オフ	オフ/ 3 Min./ 5 Min.
ボリューム	0 1 2 3 4 5 6 7
フォーマット	ボタンで決定します。
日付設定	年月日が設定できます。『カーソル移動右または左』で調整し、『シャッターボタン』で決定します
初期設定に戻す	●キャンセル ●実行

- ・戻る場合は『電源ボタン』を一度押ししてください

ゲームモード

- ・内蔵されているミニゲームを遊ぶ事が出来ます(全5種)
- ・『カーソル移動右または左』でゲームを選択し、『シャッターボタン』で開始します
- ・ゲーム終了する場合は『電源ボタン』を一度押しで終了できます
- ・メニューに戻るには、ゲーム選択画面まで戻り『電源ボタン』を一度押しで戻れます

音楽モード

- ・マイクロSDカード内に入っている音楽ファイルの再生ができます(mp3のみ)
- ・『カーソル移動上または下』でファイルを選択できます。再生する場合は『シャッターボタン』を押してください

製品仕様

名前	仕様
画面サイズ	2.0インチ
機能	写真、動画、ゲーム、音楽、設定、ズーム、タイマー、スロー、こまどり
ゲーム	Snaker, PushBox, Tetris
ビデオフォーマット	AVI
電池容量	850mAh
充電時間	1~2時間
作業時間	2~4時間
最大の写真枚数	2500
ストレージ	最大32GBマイクロSDカード
カメラの重量	85g
充電電圧	DC-5V/1A

型番：002-4595122910093